

ピット用作業台の始業前点検

【手がかり棒はセットしたか】
【アウトリガーはセットしたか】
【アウトリガーセット後の本体端具に浮きはないか】

※異常がある場合は絶対に使わないでください。

※正常に機能しない場合は絶対に使わないでください。

■ 異常はないか

□ 正常に機能するか

● 手がかり棒は上下に動きますか？

● アウトリガーが固定装置は確実にロック（固定）されますか？

● 手がかり棒固定装置は確実にロック（固定）されますか？

● ストッパーピンが折たたみ金具から出ていますか？

● 天板は曲がっていませんか？

● 踏さんに曲がり、変形はありませんか？
● 踏さん結合部に、ゆるみ異常はありませんか？

● 支柱はまっすぐですか？

● アウトリガーの長さ調節ねじは確実にロックされますか？

● 伸縮脚は上下に動きますか？

● 伸縮脚ラック部に割れ、キレツはありませんか？

● 脚調節装置は確実にロック（固定）されますか？

● 開き止め金具はまっすぐにセットされていますか？

ピット用作業台の注意事項

注意事項を守らないと重大な事故や、製品の破損が生じる恐れがあります。



危険 この製品は電気を通します、感電にご注意ください。




警告 最大積載荷重150kgf（1470N）を守ってください。



警告 使用時は必ずアウトリガーをセットすること。転倒の恐れがあります。




同時に**二人以上**乗らないでください。




手放して昇り降りしないでください。また、**正面を向いて降りない**でください。



踏さん、天板から**飛び降りたり**しないでください。



作業中、天板上で壁や物を無理に**押し**たり、**引**いたりしないでください。



身体の安定が得られないような**荷物**を持って、**昇り降り**しないでください。




踏さんは一段ずつ、しっかり足をかけて**ゆっくり**昇り降りしてください。



天板での作業で上ばかりに気を取られて**足を踏み外さない**ようにしてください。



天板から横に身体を**乗り出して**作業しないでください。



昇降前には、本体の安定状態を確認の上必ず**本体の滑り止め端具、アウトリガー端具**が**接地**していることを確認してください。

接地

接地



現場名			
会社名		責任者名	