

# コンスタワーをご使用の皆様へ

## 使用上の注意事項



**危険** この製品は電気を通します、感電にご注意ください。

**警告**

一人作業でおこなうこと



**警告**

幅木部分へは乗らないで



**警告**

荷物をもって昇降しないで



**警告**

身を乗り出したりしないで



**警告**

天板、踏さんから飛びおたりしないで



**警告**

150kg以上は載せないで



**警告**

昇降を背面で行わないで



**警告**

不安定な場所や床穴類のある場所で使用しない



**警告**

踏さん上では作業しないで



**警告**

本製品には安全帯をかけないでください。  
反力を伴う作業では使用しないでください。

## 使用前の確認事項

※異常がある場合は絶対に使わないでください。

※正常に機能しない場合は絶対に使わないでください。

    異常はないか  
    正常に機能するか

**セットOK!**  
手摺はセットしましたか?


**セットOK!**  
幅木はセットしましたか?

全体的に曲がったり壊れたりしている所はないか?

**セットOK!**  
ジョイント金具のロックピンが確実に出ていますか?

**セットOK!**  
開き止め金具はセットしましたか?

**セットOK!**  
脚調節装置はセットしましたか?



朝日機材株式会社


※点検表の一例です。

# コンスタワー始業前点検表

月度

点検箇所	点検項目(処置を必要とする状態)	処置	点 検 結 果																																			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
全体	大きなガタツキはないか?	使用禁止																																				
	各部に大きな凹み・曲がり・ねじれはないか?																																					
	各接合部のリベット・ネジにゆるみはないか?																																					
	天板・踏さん・伸縮脚に滑りやすい異物が付いていないか?	清掃																																				
	支柱の接合部に亀裂・ひび割れ・はずれはないか?	使用禁止																																				
	左右開き止め金具は確実にロックするか?																																					
	ジョイント金具のロックピン(4箇所)は確実に出ているか?																																					
伸縮脚のロックは確実にかかっているか?																																						
伸縮脚	伸縮脚に異物・目詰まりはないか?	清掃																																				
	手摺固定用フックは確実にセットできるか?	使用禁止																																				
手摺	手摺に曲がり・亀裂はないか?																																					

※コピーして使用して下さい。



## ●ジョイント金具



会社名

作業責任者